



דלק 260

הוראות שימוש וזהירות

הוראות שימוש במיכל דלק משולב

בעת מילוי ותדלוק אין להסיר את שני מכסי המיכל בו זמנית. יש לחזור על הפעולות שלפניך עבור כל אחד מחלקי המיכל בנפרד.

מילוי המיכל ושינוע המיכל כאשר הוא מלא

יש להסיר את אחד ממכסי המיכל.
יש להסיר את המעצור והמשפך שצבעם צהוב.
יש למלא את המיכל בכמות הדלק או השמן הרצויה וזאת בהתאמה למכסה שהוסר.
יש להחזיר את המשפך הצהוב אל המיכל כאשר צידו החיצוני מופנה אל תוך המיכל.
יש לוודא כי אל צידו החיצוני של המשפך צמוד אטם גומי השחור.
יש למקם את המעצור הצהוב בקצה המשפך הצהוב.
יש להבריג את מכסה המיכל אל המיכל.
יש לוודא שטבעת הנעילה שעל המיכל עוטפת באופן מלא את מכסה המיכל.
בעת שינוע יש לוודא שהמיכל קשור היטב וכי אין ביכולתו לנטות לצדדים.

הכנת המיכל לתדלוק

יש להסיר את אחד ממכסי המיכל.
יש להסיר את המעצור והמשפך שצבעם צהוב.
יש להעביר את המשפך דרך מכסה המיכל ולנעול היטב את המכסה אל המיכל.
יש לוודא שטבעת הנעילה שעל המיכל עוטפת באופן מלא את מכסה המיכל.

תדלוק והפסקת התדלוק

יש לוודא כי הכלי הממונע אותו רוצים לתדלק כבוי.
יש להחזיר את קצה המשפך אל תוך מיכל הדלק ו/או השמן של הכלי הממונע.
להתחלת התדלוק יש להרים מעלה את צידו האחורי של המיכל.
להפסקת התדלוק יש להוריד מטה את צידו האחורי של המיכל.

אחסון לאחר תדלוק

יש להסיר את מכסה המיכל והמשפך.
יש להחזיר את המשפך הצהוב אל המיכל כאשר צידו החיצוני מופנה אל תוך המיכל.
יש למקם את המעצור הצהוב בקצה המשפך הצהוב.
יש להבריג את מכסה המיכל אל המיכל.
יש לוודא שטבעת הנעילה שעל המיכל עוטפת באופן מלא את מכסה המיכל.

הוראות זהירות

יש לאחסן את המיכל מחוץ לבית.
יש לאחסן את המיכל במקום מאוורר.
יש לאחסן את המיכל הרחק מהישג ידם של ילדים.
יש להשתמש במיכלים נפרדים לסוגי דלק שונים.
בעת שינוע יש לוודא שהמיכל קשור היטב וכי אין ביכולתו לנטות לצדדים.
אין להשתמש במיכל בסמוך למקום בו עלול להיווצר ניצוץ חשמלי.
אין להשתמש במיכל בסמוך למקור חום ו/או אש.
טרם תדלוק יש לפתוח את מכסה המיכל כדי לאפשר שחרור אדים שהצטברו בו.