



## הוראות הרכבה למשאבת דלק ידנית אל כל מיכל דלק נייד

### **ערכת המשאבה כוללת**

משאבה.

ססתום משאבה בצבע צהוב.

צינור גומי ארוך לחיבור בין הצד המכופף של ססתום המשאבה ובין המשאבה.

צינור גומי קצר המיועד לחיבור אל צידו הישר של ססתום המשאבה.

מכסה מיכל רגיל ומכסה מיכל יעודי למיכלים מסוג בליץ.

שני חבקי צינור ממתכת.

### **הערה חשובה**

צד אחד של ססתום המשאבה ישר ואילו הצד השני מכופף.

בסיום ההתקנה הצד המכופף של יפנה החוצה מהמיכל בעוד הצד הישר יפנה אל תוך המיכל.

### **טרם הרכבת ערכת המשאבה**

יש להסיר מפתח המיכל את מכסה המיכל הקיים במידה וקיים כזה.

יש לוודא שעל ססתום המשאבה הצהוב מותקן אטם גומי שחור.

### **הרכבת הערכה**

יש לחבר את צינור הגומי הקצר אל הצד הישר של ססתום המשאבה.

יש להעביר את מכסה המיכל המסופק עם הערכה דרך הצד המכופף של ססתום המשאבה.

יש להשחיל חבק הצינור על הקצה האחד של צינור הגומי הארוך.

יש לוודא כי זו התליה שעל חבק הצינור פונה פנימה.

יש לחבר את קצה צינור הגומי הארוך (עליו הותקן חבק הצינור) אל הצד המכופף של ססתום המשאבה.

(עליו הותקן מכסה פיית הגריקון) עד שיגיע אל הקו השני המסומן על הצד המכופף של ססתום המשאבה.

יש למקם ולסגור את חבק הצינור בנקודת החיבור בין צינור הגומי הארוך ובין הצד המכופף של המשאבה.

יש להשחיל חבק צינור נוסף אל הקצה השני של צינור הגומי הארוך.

יש לחבר את הקצה השני של צינור הגומי הארוך אל המשאבה.

יש למקם ולסגור את חבק הצינור בנקודת החיבור בין צינור הגומי הארוך ובין המשאבה.

יש להכניס את צינור הגומי הקצר אל המיכל.

יש לחבר היטב בין מכסה המיכל והמיכל.

הרכבת משאבת הדלק הידנית אל מיכל הדלק הנייד הסתיימה.